

LED OSVĚTLENÍ NA WC SE SENZOREM POHYBU



NÁVOD K POUŽITÍ

Model: 10290

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto příručku a postupujte podle pokynů. Příručku uchovejte i pro její případné další použití.

Instalace baterií

Nainstalujte 3 ks 1,5 V AAA baterií (nejsou součástí) do přihrádky na baterie na zadní straně výrobku. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.

Instalace osvětlení

Umístěte osvětlení na stranu WC toalety tak, aby snímač pohybu směřoval ven. Ohněte rameno s LED diodou přes okraj záchodu tak, aby směřovalo na dno toalety (viz. vyobrazení). Pozn.: Pohybový senzor bude fungovat nejlépe, když bude směřovat ke dveřím místnosti kde je WC toaleta umístěna.



Popis funkce osvětlení:

Světlo funguje ve tmě, pouze pokud pohybový senzor detekuje pohyb. Automaticky se vypne jednu minutu poté, co osoba opustila místnost (tzn. po ukončení detekce pohybu). Pokud je místnost osvětlena, světlo se vypne, aby se šetřily baterie.

Chcete-li nastavit určitou požadovanou barvu, stiskněte tlačítko. Chcete-li aby se barvy cyklicky měnily, stiskněte znovu tlačítko.



Údržba:

Výrobek v případě potřeby otřete vlhčenými ubrousky nebo vlhkým hadříkem.

Varování: Neponořujte jej do vody ani neumísťujte přímo pod tekoucí vodu.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.