



Slikonové formy

Vynikající pro přípravu sladkých i slaných pokrmů, nepřipalují se a lze je snadno vyklopit. Formy jsou skladné, snadno se čistí, jsou vyrobeny z prvotřídního žáruvzdorného silikonu. Jsou velmi pružné, mohou být složeny či srolovány, vždy se vrátí do původního tvaru. Pokrmy pečte zdravě bez vymazávání a pomoučování stěn forem, které se snadno vyklopí. Pokrmy nechte ve formě vždy nejprve vychladnout a poté vyklopte, v případě potřeby jemně zatlačte na pružné dno formy.



Nepoužívat na otevřený oheň



Nepoužívejte ostré předměty



Vhodné na potraviny



Maximální teplota 230°C

Minimální teplota -40°C



Vhodné do pečicí trouby



Vhodné do mrazáku



Nepoužívejte na indukční vařič



Vhodné do mikrovlnné trouby



Vhodné do myčky nádobí

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.