

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Návod na používanie.

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku.

Instrukcija obsługi.

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu.

Használati útmutató.

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs.

Norādījumi par lietošanu

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Montáž / Montaż / Összeszerelés / Montáž / Instrukțiuni / Montăža

A - Arkas kājas (labajā pusē)

(LV)

B - Arkas kājas (kreisajā pusē)

C - Nesošā rāmja taisnās detaļas

D - Nesošā rāmja izliektās detaļas

E - Detaļas nesošos rāmju savienošanai

F - Savienojumu skrūves

ZAHRADNÍ BRÁNA, BRAMA OGRODOWA, RÓZSALUGAS, ZAHRADNÁ BRÁNA, SUPORT DE PLANTE AGĂȚĂTOARE

Popis dílů:

(CZ)

A - nosník koncový pravý

B - nosník koncový levý

C - nosník průběžný rovný

D - nosník průběžný obloukový

E - příčná vzpěra

F - spojovací šroub

Opis części:

(PL)

A - belka końcowa prawa

B - belka końcowa lewa

C - belka nośna prosta

D - belka nośna w kształcie łuku

E - wspornik poprzeczny

F - śruba łącząca

Alkatrészek:

(HU)

A - jobb oldali talp

B - bal oldali talp

C - egyenes tartórúd

D - hajlított tartórúd

E - összekötő rudak

F - csavarok

Popis dielov:

(SK)

A - nosník koncový pravý

B - nosník koncový ľavý

C - nosník priebežný rovný

D - nosník priebežný oblúkový

E - priečna vzpera

F - spojovacia skrutka

Componente și asamblare:

(RO)

A - țevă capăt dreapta


B - țevă capăt stânga

C - țevă dreaptă

D - țevă curbată

E - țevă transversală

F - F - șuruburi de asamblare



a		2 ks
b		2 ks
c		12 ks
d		8 ks
e		11 ks
f		22 ks

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.