


ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK MEMORY BAMBOO



SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILÍ

ČÍSLO NA SYMBOLU VANIČKY UDÁVÁ VŽDY NEJVYŠŠÍ DOPORUČENOU TEPLOTU VODY

PRANÍ Maximální teplota 95 °C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování	60 Maximální teplota 60 °C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování	60 Maximální teplota 60 °C Omezené mechanické působení Máčení, postupné ochlazování (COOL-DOWN) Mírné odstředování	40 Maximální teplota 40 °C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování	40 Maximální teplota 40 °C Omezené mechanické působení Máčení, postupné ochlazování (COOL-DOWN) Mírné odstředování	40 Maximální teplota 40 °C Značně omezené mechanické působení Mírné máchání Mírné odstředování Výrobek se nesmí ždímat ručně	30 Maximální teplota 30 °C Značně omezené mechanické působení Normální máchání Mírné odstředování	Praní pouze ruční Výrobek se nesmí prát v pračce Maximální teplota 40 °C Opatrná manipulace	Výrobek se nesmí prát Opatrná manipulace v mokřém stavu
BĚLENÍ CHLÓREM	Může se bělit prostředky uvolňující chlor							Nesmí se bělit chlórem
ŽEHLENÍ	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Výrobek se nesmí žehlit Napařování a zpracování parou je nepřipustné	Výrobek se nesmí žehlit Napařování a zpracování parou je nepřipustné
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ	Může se čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly i postupy	Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethanem, monofluorchlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody anebo s omezeným mechanickým působením anebo s omezenou teplotou sušení.	Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluorchlorthanem a lehkým benzínem	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	Výrobek se nesmí chemicky čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.	Výrobek se nesmí chemicky čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.
SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušicím programu	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Tato informace nahrazuje případné chybějící údaje o jednotlivém zboží (dle Zákona 634/92 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků § 10 odst.1 a 3 - označování výrobků a umístění označení).

Upozornění: Perte a sušte pouze potah posedáku.